

## PALONNIER POUR REACHSTACKER

### BA-110P PALONNIER POUR MANUTENTION DES BOBINES

Cet accessoire convertit le spreader du Reachstacker en un palonnier de préhension des bobines

CMU des exigences des clients.



Lorsqu'il n'est pas utilisé, le BA-110P peut être plié pour une plus grande facilité de stockage et de transport.

Configurations selon exigences des clients

